

MINI KAMERA SZPIEGOWSKA

OKULARY model: TE-663



Instrukcja obsługi

UWAGA



*OFEROWANA KAMERA NIE JEST WODOSZCZELNA. ZABRANIA SIĘ WYSTAWIANIA
NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE ORAZ ZANURZANIA OKULARÓW W WODZIE
I INNYCH SUBSTANCJACH PŁYNNYCH.*

Wstęp

Dziękujemy za zakup zaawansowanego urządzenia jakim jest mini kamera wbudowana w okulary. Urządzenie wyróżnia się doskonałą jakością wykonania oraz wysoką jakością nagrywanego obrazu i dźwięku.

Cechy urządzenia:

- Czas pracy **do 1h** w trybie nagrywania obrazu
- Slot na kartę pamięci microSD do **32GB**
- Jakość nagrań VIDEO **1920x1080p 30kl/s**
- Jakość wykonywanych zdjęć **2560x1440p**
- Pełna dyskrecja podczas pracy
- Łatwe ładowanie przy pomocy przewodu USB (w zestawie)

SKŁAD ZESTAWU

- KAMERA SZPIEGOWSKA W OKULARACH
- Przewód USB
- Szmata do czyszczenia soczewek
- Etui
- Całość zapakowana w eleganckie pudełko

WERSJA **FULL BOX**

KOLOROWE PUDEŁKO

TWARDE ETUI

PRZEWÓD USB

ŁADOWARKA USB DO PŁASKICH GNIAZDEK

SZMATKA DO CZYSZCZENIA

OKULARY Z KAMERĄ

OPIS URZĄDZENIA



Pierwsze Uruchomienie urządzenia

Aby poprawnie uruchomić urządzenie proszę przed pierwszym użyciem podłączyć je do ładowania oraz ładować przez około 2-3h. Po poprawnym naładowaniu (**patrz punkt ładowanie**) okulary są gotowe do pierwszego uruchomienia.

Włączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie należy przycisnąć przez około 3s przycisk ON/OFF tak aby zaświeciła się dioda niebieska, a następnie czerwona - zegarek jest włączony i gotowy do pracy.

Aby wyłączyć urządzenie należy przejść w nim do trybu gotowości (świeci czerwona dioda) i nacisnąć przycisk ON/OFF ok 5s aż do momentu zgaśnięcia diody – zegarek zostaje wyłączony.

Nagrywanie VIDEO z dźwiękiem

Włączamy okulary w tryb gotowości – świeci na stałe dioda czerwona, a następnie naciskamy przycisk ON/OFF przez 2s – dioda niebieska mignie kilkakrotnie i zgaśnie – zegarek nagrywa materiał VIDEO z dźwiękiem.

Podczas nagrywania VIDEO nie świeci się żadna z diod – aby wyłączyć nagrywanie należy wcisnąć przycisk ON/OFF – czerwona dioda LED zaświeci się na stałe.

Wykonywanie zdjęć

Włączamy okulary w tryb gotowości – świeci na stałe dioda czerwona, a następnie naciskamy jednokrotnie przycisk ON/OFF – dioda czerwona mignie. Zdjęcie zostało wykonane i zapisane, kamera jest w trybie gotowości.

Podłączenie okularów do komputera

Aby podłączyć okulary do komputera poprzez dołączony przewód USB należy wpiąć się w gniazdo microUSB w okularach przewodem USB, a następnie podłączyć kamerę poprzez USB do komputera.

Urządzenie nie potrzebuje dodatkowych sterowników – automatycznie po podłączeniu do komputera zostanie wykryte jako dysk przenośny. Będziemy mogli przeglądać wszystkie nagrania i zdjęcia wykonane urządzeniem.

Ustawianie daty i godziny w kamerze

Do nagrań VIDEO wykonywanych okularami dołączana jest data i godzina w obrazie. Aby ustawić poprawną datę i godzinę, należy wpisać ją w pliku Time.txt , który znajduje się w pamięci urządzenia – po podłączeniu zegarka do komputera wchodzimy na dysk przenośny, który pojawił się na komputerze i wchodzimy w edycję pliku.

Schemat daty i godziny wygląda w następujący sposób :

2015-05-01 23:59:59

W takim też schemacie należy zapisać plik po naniesionych zmianach.

Po odłączeniu kamery od komputera i włączeniu go w tryb gotowości, zegarek automatycznie sam zaktualizuje datę i godzinę w urządzeniu.

Ładowanie kamery

Ładowanie zegarka odbywa się poprzez dołączony przewód USB. Aby rozpocząć ładowanie należy wpiąć przewód USB do okularów, a następnie wpinamy kamerę do portu USB komputera / laptopa / ładowarki USB. Należy pamiętać aby ładowarka zawsze miała napięcie 5V oraz wydajność prądową min. 300mA.

Podczas ładowania w zegarku świeci się na stałe czerwona dioda LED.
Urządzenie ładuje się do pełna ok 2-3h.

SPECYFIKACJA

MODEL	TE-663
JAKOŚĆ VIDEO	1920x1080P @30fps
ROZDZIELCZOŚĆ ZDJĘĆ	2560x1440P
CZAS PRACY- VIDEO	DO 1H
TEMPERATURA PRACY	0 - 50°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-10 – 60°C
WAGA URZĄDZENIA	29g
NAPIĘCIE ŁADOWANIA	5V
SLOT KARTY PAMIĘCI	microSD do 64GB UWAGA: karty powyżej 32GB należy przed użyciem sformatować do FAT32

Rozwiązywanie problemów:

- **Nie można włączyć urządzenia:**

Sprawdź czy urządzenie jest naładowane – jeżeli nie – należy naładować akumulator przez około 2h.

- **Nie można podłączyć się do komputera**

Sprawdź czy przewód USB nie jest uszkodzony, sprawdź podłączenie kamery do innego portu USB

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie. Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie. We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



